

もう要らない!
三角コーナーは



使い終わったら
捨てるだけ!

紙製水切りゴミ袋とは...

耐水性のある紙製角底袋に水切り穴を開けたゴミ袋。野菜のへタなどの水分を含む生ゴミを、水を切って捨てることができます。場所を取らず、使い終わったら捨てるだけなので掃除も不要で衛生的です。

水切り袋の使い方



ゴミを入れる 袋の口を折って絞る 袋ごと捨てる

紙製水切りゴミ袋
CAT CUT

CAT・CUT(キャットカット)の由来

猫「CAT(猫)」が、野菜を「CUT(切る)」すると馴熟落にされてお怒りの様子です。

当商品の使用シーンの1つ、野菜を切ったときに出て生ごみを捨てるシチュエーションを表現しています。

